



| Przełożenie<br>Gear ratio<br>Übersetzung<br>Передаточное<br>отношение | Obroty wejściowe<br>Input R.P.M<br>Eingangsumdrehungen<br>Входные обороты | Reduktor / Reducer /<br>Untersetzungsgetriebe/ Редуктор              |  | Multiplikator / Multiplier<br>/ Multiplikator / Мультипликатор       |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   | Moc wejściowa<br>Input Power<br>Eingangsleistung<br>Входная мощность | Moment wyjściowy<br>Output torque<br>Ausgangsleistung<br>Выходной момент | Moc wejściowa<br>Input Power<br>Eingangsleistung<br>Входная мощность | Moment wyjściowy<br>Output torque<br>Ausgangsleistung<br>Выходной момент |
|   |   | n1 (1/min)   | (kW) ①   | (Nm) ②③  | (kW) ②③  |
| 1,75:1  | 540   | 27   | 836  | 70   | 707  |
| 1,92:1  | 540   | 25   | 849  | 43   | 396  |
| 2,5:1   | 540   | 26   | 1150   | 65   | 460  |
| 3,08:1  | 540   | 12   | 654  | 44   | 253  |
| 3,18:1  | 540   | 11   | 619  | 40   | 222  |

Waga / Weight / Gewicht / Вес **28 kg**

 **PL**

Przekładnia kątowa z korpusem dopasowanym do większych przełożeń (1,8-4,0). Stosowana do przenoszenia napędu w kosiarkach bijakowych oraz rotacyjnych lub w specjalnym wykonaniu do napędu przenośników podłogowych. Może być stosowana wszędzie tam, gdzie trzeba zredukować lub multiplikować obroty, a przenoszona moc nie przekracza wartości z powyższej tabeli.

 **DE**

Das Winkelgetriebe ist mit einem Gehäuse an höhere Übersetzungen (1,8-4,0) angepasst. Angewendet wird es für Antriebsübertragung in Schlegelmähern und Rotationsmähdmaschinen oder in einer speziellen Ausführung für den Antrieb in Flurförderern. Dieses Getriebe kann überall dort angewendet werden, wo Drehungen reduziert oder multipliziert werden muss und die übertragenen Kräfte nicht höher als die Werte in der obigen Tabelle sind.

 **GB**

Angular gear with housing well-fitted for higher ratios (1,8-4,0). Applicable for power transmitting in mulchers, rotary mowers or in special performance of floor conveyor drives. Can also be used in machines where reduction and multiplication of rotations is necessary and transmitted power doesn't exceed values from above chart.

 **RU**

Угловая передача с корпусом в вертикальном расположении с фланцевым креплением служит для переноса привода с одновременным поддержанием подшипниками режущего ножа в садовых косилках. Крепление ножа к косилке облегчает втулка с коническим отверстием запрессована в коническом шипе вала, к которому можно приварить свой нож.